

VIVILUX

SeeMore

Rechargeable Craft Light

Instructions

Harbor Sales Inc
Safety Harbor FL 34695

www.ViviLuxUSA.com

Please be sure to read before use

Before the first use, charge the SeeMore until the four blue lights on top are lit. The amount of time will depend on your charging setup. Direct USB connection is best, followed by a wall plug of at least 5v3a. The larger the plug, the faster the SeeMore will charge.

Once charged the SeeMore can be worn around the neck using the included lanyard OR it can be used as a table top light / magnifier. The buttons on the SeeMore are EZ Touch® -- very light touch. Do not push the buttons, just a light tap is all that is required.

The three buttons on the SeeMore are:

- (Left Button) On / Off
- (Right Button) Color Mode
- (Middle Button) Light Brightness.

Between them, you can get 15 different light settings.

The SeeMore light bar can be rotated through an arc of 270 degrees, so the light can be pointed where needed. The SeeMore has two magnifier 3x and 7x Optical Grade magnification. To attach the magnifiers, simply insert the white connector on the magnifier into the holder on the SeeMore. It fits snugly, but you do not need to force it in place.

**For Instructions and Videos
visit www.ViviLuxUSA.com**

Laden Sie den SeeMore vor der ersten Nutzung auf, bis alle vier blauen Lichter leuchten. Die Ladezeit variiert je nach Quelle; ein direkter USB-Anschluss ist am besten, gefolgt von einer Steckdose mit mindestens 5V3A. Größere Stecker laden SeeMore schneller auf.

Nach dem Aufladen kann der SeeMore mit dem mitgelieferten Band um den Hals getragen oder als Tischleuchte bzw. Lupe verwendet werden. Die EZ Touch®-Tasten sind sehr benutzerfreundlich; ein leichtes Antippen genügt.

Die drei Tasten sind:

- (Links) Ein-Aus,
- (Rechts) Farbmodus,
- (Mitte) Lichthelligkeit.

Es stehen 15 verschiedene Lichteinstellungen zur Verfügung.

Der SeeMore Lichtbalken ist um 270 Grad drehbar und ermöglicht so eine präzise Lichtausrichtung.

Die SeeMore verfügt über zwei Lupen mit 3- und 7-facher optischer Vergrößerung. Um die Lupen zu befestigen, einsetzen Sie einfach den weißen Stecker an der Lupe in die Halterung an der SeeMore. Er sitzt fest, aber Sie müssen ihn nicht mit Gewalt an Ort und Stelle halten.

**Anleitungen und Videos finden
Sie unter www.ViviLuxUSA.com**

VIVILUX

SeeMore

Freisprecheinrichtung Lichte /Lupe

Anleitung (Deutsch)

Harbor Sales Inc
Safety Harbor FL 34695

www.ViviLuxUSA.com

Vor Gebrauch lesen

Avant la première utilisation, chargez le SeeMore jusqu'à ce que les quatre voyants bleus sur le dessus s'allument. Privilégiez une connexion USB directe ou une prise murale d'au moins 5V3A. Plus la prise est puissante, plus le SeeMore se chargera rapidement.

Une fois chargé, le SeeMore se porte autour du cou grâce à la lanière fournie ou s'utilise comme lampe/loupe de table. Ses boutons EZ Touch® s'activent par un simple effleurement.

Les trois boutons du SeeMore sont :

- (Gauche) active le marche/arrêt
- (Droite) modifie le mode couleur
- (Centre) ajuste la luminosité

Cela permet de choisir parmi 15 réglages de lumière.

La barre lumineuse SeeMore pivote sur 270 degrés, ce qui permet d'orienter la lumière selon vos besoins.

Elle comprend deux loupes de qualité optique 3x et 7x. Il suffit d'insérer le connecteur blanc de la loupe dans le support pour un ajustement précis, sans forcer.

Pour des instructions et des vidéos,

visitez www.ViviLuxUSA.com

VIVILUX

SeeMore

Lampe / loupe Mains Libres

Mode d'emploi (Français)

Harbor Sales Inc
Safety Harbor FL 34695

www.ViviLuxUSA.com

Veuillez lire avant utilisation